

Så här monteras aluminiumställningen DC-09.

- 1.Sortera horisontalstagen(grönfärgad låsning) och diagonalstagen(rödfärgad låsning) var för sig.
- 2.Montera hjulen i dom största ramarna.Den med 5 tvärstag.Låt ca:5cm gänga sticka ut från ramen.
- 3.Fäst 2st horisontalstag på ytterröret i en ram ovanför det första tvärstaget. Låt den andra ändan ligga mot marken.
- 4.Fäst stagens fria ända i en ram av samma storlek på motsvarande position.Ställningen står nu upprätt.Kom ihåg att spara dessa stag till sist vid demontering.
- 5.Montera diagonalstag på tvärstag 2 på ena ramen till tvärstag 4 på den andra ramen. Gör likadant på andra sidan.Börja på tvärstag 2 på motsatt ram till tvärstag 4 på den andra ramen. (det skall vara zig-zag montage). Placera stagen nära stolparna.
- 6.En kontroll måste nu göras att ställningen står plant där den kommer att användas.Kontrollera med vattenpass att stolparna aviker högst 1grad från vertikalläget.Justera med dom ställbara hjulen.
- 7.Montera en plattform på ramarnas 4:e tvärstag.Samt 2st. horisontalstag på varje sida.Montera stegen på den ena ramens 4:e tvärstag. Lås fast den på det första tvärstaget.
- 8.Montera nu stödben.Ett på varje ramstolpe.Placera en av kopplingarna under ett tvärstag för att förhindra att den kan röra sig uppåt.Se till att alla stödben har kontakt med marken.
9. Ta hjälp av en kamrat vid fortsatt byggande.Montera nu ramarna med 4 tvärstag. Sätt i låsningarna i varje ramstolpe.Montera diagonalstag, fortsatt där dom föregående slutade. En på varje sida.
10. Montera nu ytterligare en steg. Den hakas fast på andra sektionens 3:e tvärstag.(ovanför plattformen).Montera en plattform på samma tvärstag. Upprepa punkterna 9 och 10 för byggande av ytterligare sektioner.
- 11.Montera räckesramarna.Sätt i låsningarna i ramstolparna.Montera 4 horisontalstag(2 på varje sida).Montera en plattform med lucka ovanför stegen.Och flytta upp den andra plattformen brevid. Kom ihåg att låsa plattformarna med låsningarna.Montera fotlisten.
- 12.Lås hjulen.Kontrollera att alla låsningar är korrekt låsta.Samt att stödbenen har stabil kontakt med marken innan ställningen används.

Demontering:Utför momenten i omvänd ordning.Se till att alla hjul är låsta.Tänk på att spara 4 horisontalstag som beskrevs i moment 4.

Kom ihåg:Räckesstagen skall monteras på de vertikala rören,innifrån och ut,eller på de horisontella rören uppfifrån och ner.